

や~よ

事業者一覧表(五十音順)

1	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)ヤマシタ	山下英一	700-0973	TEL	086-246-2600	
				岡山県岡山市北区下中野 312-102	FAX	086-246-1355	
					mail		
URL	分別管理責任者	取扱製品	樹種	認定番号	備考		
	廣澤規夫	造作用集成材	スギ・ヒノキ	P-257			

2	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)ヤマセイ	鈴木美能治	444-0246	TEL	0564-57-5757	
				岡崎市上三ツ木町字清口8	FAX	0564-57-4545	
					mail		
URL	分別管理責任者	取扱製品	樹種	認定番号	備考		
	杉浦芳之	構造材・造作材・下地材・フ ローリング・集成材・合板	ヒノキ・スギなど	P-026			

3	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		ヤマガタヤ産業(株)本店	三品範全	501-6019	TEL	058-271-3111	
				岐阜県羽島郡岐南町みや まち1-3	FAX	058-271-3116	
					mail		
URL	分別管理責任者	取扱製品	樹種	認定番号	備考		
	三品範全	柱・梁桁	ヒノキ・スギ	M-032			

4	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		ヤマガタヤ産業(株) 西濃店	平墳芳康	501-0232	TEL	058-327-2228	
				岐阜県瑞穂市野田新田 3994-1	FAX	058-327-2226	
					mail		
URL	分別管理責任者	取扱製品	樹種	認定番号	備考		
	平墳芳康	造作材・下地材・構造材・ 集成材・フローリング・合板	スギ・ヒノキ	M-033			

5	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		ヤマガタヤ(株) 高山店	吉田達弘	506-0002	TEL	0577-37-1155	
				岐阜県高山市問屋町26	FAX	0577-34-3003	
					mail		
URL	分別管理責任者	取扱製品	樹種	認定番号	備考		
	下野直哉	造作材・下地材・構造材・ 集成材・フローリング・合板	スギ・ヒノキなど	M-089	創業100年以上の取扱 実績があります		

6	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		ヤマガタヤ(株) 太田店	吉田達弘	509-0305	TEL	0574-53-5381	
				岐阜県加茂郡川辺町西栢 井732-1	FAX	0574-53-4095	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	原 弘行	造作材・下地材・構造材・ 集成材・フローリング・合板	スギ・ヒノキなど	M-090	創業100年以上の取扱 実績があります		

7	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		ヤマガタヤ(株) 岐阜営業部	吉田達弘	501-6006	TEL	0574-53-5381	
				岐阜県羽島郡岐南町伏屋 7-55	FAX	0574-53-4095	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	井上幹朗	造作材・下地材・構造材・ 集成材・フローリング・合板	スギ・ヒノキなど	M-091	創業100年以上の取扱 実績があります		

8	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)ヤマガタヤ 本店営業部	吉田達弘	460-0024	TEL	052-331-2495	
				名古屋市中区正木1-1-4	FAX	052-331-2498	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	伊藤智明	造作材・下地材・構造材・ 集成材・フローリング・合板	スギ・ヒノキなど	M-092	創業100年以上の取扱 実績があります		

9	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)山十建材	村松雅通	440-0843	TEL	0532-62-2025	
				豊橋市東幸町字東明12-1	FAX	0532-62-2264	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	村松雅通	・合板・柱 ・集成材・土台 ・下地材・羽柄	スギ・ヒノキ・ ベイマツ等	M-088	小売りできます。		

10	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(有)山岩木材	岩月 實	444-3602	TEL	0564-83-2567	
				岡崎市東河原町字エンゴ ウ4	FAX	0564-83-2569	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	岩月 實	建築材一式	スギ・ヒノキ	P-051			

11	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		山内木材店	山内良平	490-1436	TEL	0567-55-1845	
				海部郡飛鳥村竹の郷4-60	FAX	0567-55-1845	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	山内良平			P-214			

12	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)山木商行	山田啓仁	500-8286	TEL	058-272-1213	
				岐阜市西鶉1-62-1	FAX	058-274-1899	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	山田尊氏	造作材・下地材・構造材・ 集成材・フローリング・合板等	ヒノキ・スギ	M-065			

13	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)山共	田口房国	509-1301	TEL	0574-78-2516	
				岐阜県加茂郡東白川村越原976-10	FAX	0574-78-2236	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	安江 清	梁・桁・間柱など	スギ	P-054	人工乾燥・天然乾燥 JAS造作用製材目視		

14	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(有)山晋	松田晋也	496-0016	TEL	0567-32-0201	
				津島市白浜町弁天113	FAX	0567-32-0342	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	松田晋也	ツキ板・ツキ板化粧合板・ 無垢板	スギ・ヒノキ・ ケヤキ	P-242	スライス機械		

15	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)山西 名古屋店	西垣洋一	460-0012	TEL	052-261-5466	
				名古屋市中区千代田2-1-13	FAX	052-261-5460	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	園山英之	平角・柱角・小割材等々	ヒノキ・マツ・スギ・ ケヤキ・ベイマツ・アカマツ・ ホホワイトウッド	M-078			

16	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)山西 西春店	西垣洋一	481-0038	TEL	0568-21-2121	
				北名古屋市徳重米野30	FAX	0568-21-2122	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	淵田貴之	平角・柱角・小割材等々	ヒノキ・マツ・スギ・ケヤキ・ベイマツ・アカマツ・ホホワイトウッド	M-079			

17	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)山西 津島店	西垣洋一	496-0004	TEL	0567-25-1870	
				津島市蛭間町新田406	FAX	0567-25-7189	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	伊藤雄一郎	平角・柱角・小割材等々	ヒノキ・マツ・スギ・ケヤキ・ベイマツ・アカマツ・ホホワイトウッド	M-080			

18	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)山西 豊田店	西垣洋一	473-0917	TEL	0565-52-6681	
				豊田市若林西町北長根36-1	FAX	0565-52-6683	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	高澤俊一	平角・柱角・小割材等々	ヒノキ・マツ・スギ・ケヤキ・ベイマツ・アカマツ・ホホワイトウッド	M-081			

19	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)山西 藤岡店	西垣洋一	470-0441	TEL	0565-76-5001	
				豊田市深見町常楽998-43	FAX	0565-76-5008	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	伊藤喜紀	平角・柱角・小割材等々	ヒノキ・マツ・スギ・ケヤキ・ベイマツ・アカマツ・ホホワイトウッド	M-098			

20	や	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)山西 プレカット工場	西垣洋一	498-0066	TEL	0567-68-4501	
				弥富市楠1-106	FAX	0567-68-4500	
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号
	石黒敬康	平角・柱角・小割材等々	ヒノキ・マツ・スギ・ケヤキ・ベイマツ・アカマツ・ホホワイトウッド	P-089			

21	や	会社名	代表者	住所	連絡先			
		(株)山西 ホームコンポーネント 事業部 藤岡工場	西垣洋一	470-0441	TEL	0565-76-7022		
				豊田市深見町常楽998-43	FAX	0565-76-7033		
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号	備考
	澤野正道	床パネル生産・屋根パネル 生産	スギ、スプル ース、パイン、 ファー、ホワイト ウッド	P-276				

22	や	会社名	代表者	住所	連絡先			
		(株)山西 多治見店	西垣洋一	507-0062	TEL	0572-27-8218		
				岐阜県多治見市大針町字 塩井戸624-1	FAX	0572-27-8242		
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号	備考
	織田尚行	平角・柱角・小割材等々	ヒノキ・マツ・ス ギ・ケヤキ・ベイ マツ・アカマツ・ ホワイトウッド	M-100				

23	や	会社名	代表者	住所	連絡先			
		(株)山西プレカッ ト事業部 亀山工場	西垣洋一	519-0169	TEL	0595-84-2211		
				三重県亀山市白木町押之 尾60-29	FAX	0595-84-2212		
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号	備考
	伊藤雄一郎			P-118				

24	や	会社名	代表者	住所	連絡先			
		(有)八幡製材所	岩田匡弘	442-0857	TEL	0533-86-3850		
				豊川市八幡町鐘鑄場22	FAX	0533-86-3850		
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号	備考
	岩田匡弘	造作材・下地材・構造材他	ヒノキ・スギなど	P-118				

25	や	会社名	代表者	住所	連絡先			
		八幡製材	鈴木禎一	444-2843	TEL	0565-69-2021		
				豊田市旭八幡町後山203	FAX	0565-68-2817		
		URL	分別管理責任者		取扱製品	樹種	認定番号	備考
	鈴木禎一	下地材・構造材・造作材 (一部)	スギ・ヒノキ	P-158	乾燥:低温除湿乾燥 長さ制限:4.2mまで			

26	よ	会社名	代表者	住所	連絡先		
		吉田製材(株)	吉田敦彦	633-0065	TEL	0744-42-2124	
				奈良県桜井市吉備557	FAX	0744-45-4766	
					mail		
URL	分別管理責任者	取扱製品	樹種	認定番号	備考		
	井本貴博	不燃木材、造作材、下地材、構造材、フローリング、羽目板、素材など	ヒノキ・スギ	P-252	人工乾燥・JAS(構造材・造作材) SGEC認証材		

27	よ	会社名	代表者	住所	連絡先		
		(株)由村製材所	榑原賢治	470-2343	TEL	0569-72-0068	
				知多郡武豊町小迎33	FAX	0569-73-7123	
					mail		
URL	分別管理責任者	取扱製品	樹種	認定番号	備考		
	松尾宗夫	構造材・造作材・下地板・フローリングなど	ヒノキ・スギなど	P-073			

※転載及び配布・備置等は固く禁じます。

会社名		代表者	住所	連絡先		
や	(株)ヤマセイ	鈴木美能治	444-0246	TEL	0564-57-5757	
			岡崎市上三ツ木町字清口8	FAX	0564-57-4545	
				mail		
	URL	分別管理責任者	取扱製品	樹種	認定番号	備考
	杉浦芳之	構造材・造作材・下地材・フローリング・集	ヒノキ・スギなど	P-026		